

**TABUĽKA PCO KÓDOV PRE ÚSTREDNE JA-130KRY / JA-107KRY**

CID	SIA	Event EN	Udalosť SK	Kategória hlásení
1101	QA	Health problem	Zdravotné problémy	Vlámánie
1110	FA	Fire alarm	Požiarly poplach	Požiar
1118	FG	Unconfirmed fire alarm	Nepotvrdený požiarly poplach	Požiar
1120	PA	Panic alarm	Tiesňový poplach	Tieseň
1130	BA	Instant alarm	Okamžitý poplach	Vlámánie
1130	BA	Keybox	Bezpečnostná schránka	Špeciálne hlásenia
1133	BA	24H alarm	Poplach 24 hod.	Vlámánie
1134	BA	Delayed alarm	Oneskorený poplach	Vlámánie
1138	BG	Unconfirmed alarm	Nepotvrdený poplach	Vlámánie
1144	TA	Tamper of periphery	Sabotáž	Sabotáž
1151	FA	Gas Leak	Únik plynu	Požiar
1154	WA	Flood alarm	Poplach zaplavením	Sabotáž
1158	KA	Overheating	Prehriatie	Nezaradené
1159	ZA	Freezing	Zamrznutie (porucha vykurovania)	Nezaradené
1170	UA	Special Reaction A	Špeciálne hlásenie A	Špeciálne hlásenia
1171	UA	Special Reaction B	Špeciálne hlásenie B	Špeciálne hlásenia
1172	UA	Special Reaction C	Špeciálne hlásenie C	Špeciálne hlásenia
1173	UA	Special Reaction D	Špeciálne hlásenie D	Špeciálne hlásenia
1174	UA	Not used	Nepoužité	Špeciálne hlásenia
1300	ET	Fault	Porucha	Poruchy a servisné udalosti
1301	AT	AC loss longer then 30 min	Výpadok napájania dlhší ako 30 minút	Nezaradené
1302	YT	Low ACU control panel	Porucha akumulátoru ústredne	Poruchy a servisní udalosti
1305	RR	System boot	Štart systému	Poruchy a servisní udalosti
1306	LB	Entering service	Vstup do servisu	Poruchy a servisní udalosti
1308	RE	System shutdown	Vypnutie systému	Poruchy a servisní udalosti
1313	YX	Bloceked after alarm -Engineer reset	Zablokovanie po poplachu (Engineer reset)	Nezaradené
1314	YG	ARC setting has been resetted	PCO nastavenia vymazané	Nezaradené
1344	XQ	RF interference	Zarušenie RF	Poruchy a servisní udalosti
1350	YC	Event to ARC not delivered	Chyba komunikácie na PCO	Nezaradené
1351	YE	LAN main channel – Fault	Výpadok LAN – hlavného kanála	Nezaradené
1352	YE	GSM backup channel - Fault	Výpadok GSM – záložného kanála	Nezaradené
1354	YS	Event to ARC was not delivered in preset time	Neodovzdanie udalosti v nastavenom čase	Poruchy a servisní udalosti
1384	XT	Low batt	Vybitá batéria v periférii	Poruchy a servisní udalosti
1389	TO	Test failed	Porucha spojenia	Poruchy a servisní udalosti
1401	OP	Disarmed	Vypnutie ochrany	Zapnutie / vypnutie ochrany
1402	OG	Disarmed partialy	Čiastočné vypnutie ochrany	Zapnutie / vypnutie ochrany
1406	BC	Alarm canceled by user	Zrušenie poplachu	Vlámánie
1407	OQ	Remotely disarmed	Vypnutie ochrany na diaľku	Zapnutie / vypnutie ochrany
1412	LF	Remote access	Vzdialený prístup	Nezaradené
1416	LS	Configuration saved	Úspešné uloženie konfigurácie	Nezaradené
1454	NA	Section without movement	Sekcia bez pohybu (vypnutá ochrana)	Poruchy a servisné udalosti
1455	CI	Unsuccesfull arming	Neúspešné zapnutie ochrany	Nezaradené
1461	JA	Over code	Prekročenie pokusov o zadanie kódu	Sabotáž
1521	BL	Siren mute	Stíšenie sirény	Nezaradené
1570	EB	Bypass periphery (turned off)	Vypnutie periférie	Nezaradené
1572	TB	Tamper bypass	Bypass sabotáže	Poruchy a servisné udalosti
1573	BB	Activation bypass	Bypass aktivácie	Poruchy a servisné udalosti
1574	UB	Bypass section (turned off)	Vypnutie sekcie	Nezaradené
1578	UO	Fault bypass	Bypass poruchy	Poruchy a servisné udalosti
1601	RX	Manual test	Manuálny test	Poruchy a servisné udalosti

1602	RP	Periodic test	Periodický test	Nezaradené
1625	JT	Reset of time	Reset času	Nezaradené
1661	RC	PG1 ON	Výstup PG1 zapnutý	Ovládanie PG
1662	RC	PG2 ON	Výstup PG2 zapnutý	Ovládanie PG
1663	RC	PG3 ON	Výstup PG3 zapnutý	Ovládanie PG
...	...	...	...	...
1691	RC	PG31 ON	Výstup PG31 zapnutý	Ovládanie PG
1692	RC	PG32 ON	Výstup PG32 zapnutý	Ovládanie PG
3101	QR	Health problem (deactivation)	Zdravotné problémy (deaktivácia)	Poplach
3110	FR	Fire alarm (deactivation)	Požiarne poplach (deaktivácia)	Požiar
3118	FH	Unconfirmed fire alarm (deactivation)	Nepotvrdený požiarne poplach (deaktivácia)	Požiar
3120	PR	Panic (deactivation)	Tieseň- deaktivácia	Tieseň
3130	BR	Instant alarm (deactivation)	Okamžitý poplach (deaktivácia)	Poplach
3130	BR	Keybox (deactivation)	Bezpečnostná schránka (deaktivácia)	Špeciálne hlásenie
3133	BR	24H alarm (deactivation)	Poplach 24 hod (deaktivácia)	Poplach
3134	BR	Delayed alarm (deactivation)	Oneskorený poplach (deaktivácia)	Poplach
3138	BH	Unconfirmed alarm (deactivation)	Nepotvrdený poplach (deaktivácia)	Poplach
3144	TR	Tamper (deactivation)	Sabotáž periférie (deaktivácia)	Sabotáž
3151	FR	Gas Leak (deactivation)	Koniec úniku plynu	Požiar
3154	WR	Flood alarm (deactivation)	Koniec zaplavenia	Poplach
3158	KH	Overheating (deactivation)	Koniec prehriatia	Nezaradené
3159	ZH	Freezing (deactivation)	Koniec zamrznutia	Nezaradené
3170	UR	Special Reaction A (deactivation)	Špeciálne hlásenie A (ukľudnenie)	Špeciálne hlásenia
3171	UR	Special Reaction B (deactivation)	Špeciálne hlásenie B (ukľudnenie)	Špeciálne hlásenia
3172	UR	Special Reaction C (deactivation)	Špeciálne hlásenie C (ukľudnenie)	Špeciálne hlásenia
3173	UR	Special Reaction D (deactivation)	Špeciálne hlásenie D (ukľudnenie)	Špeciálne hlásenia
3174	UR	Not used	Nepoužité	Nezaradené
3300	ER	Fault (deactivation)	Porucha (koniec)	Poruchy a servisné udalosti
3301	AR	AC recovery	Obnovenie napájania	Poruchy a servisné udalosti
3302	YR	Control panel battery OK	Akumulátor v ústrední OK	Poruchy a servisné udalosti
3306	LX	Service exit	Ukončenie režimu Servis	Poruchy a servisné udalosti
3313	YZ	Unblocked after alarm	Odblokovanie po poplachu	Poruchy a servisné udalosti
3344	XH	RF Interference (deactivation)	Koniec zarušenia rádia	Poruchy a servisné udalosti
3350	YK	Comunication to ARC restored	Obnovenie komunikácie na PCO	Nezaradené
3351	YE	LAN main channel – OK	LAN – hlavný kanál OK	Nezaradené
3352	YE	GSM backup channel - OK	GSM – záložný kanál OK	Nezaradené
3354	YL	Event to ARC was not delivered in present time (deactivation)	Neodovzdanie udalosti na PCO v nastavenom Čase (koniec)	Poruchy a servisné udalosti
3384	XR	Battery of periphery OK	Batérie v periférii OK	Poruchy a servisné udalosti
3389	TI	Test OK	Spojenie v poriadku	Poruchy a servisné udalosti
3401	CL	Armed	Zapnutá ochrana	Zapnutie / vypnutie ochrany
3402	CG	Partially armed	Zapnutá čiastočná ochrana	Zapnutie / vypnutie ochrany
3407	CQ	Remotely armed	Zapnutie ochrany na diaľku	Zapnutie / vypnutie ochrany
3412	LE	Remote access closed	Vzdialený prístup ukončený	Nezaradené
3570	EU	Remotely partially armed	Zapnutie čiastočnej ochrany na diaľku	Zapnutie / vypnutie ochrany
3572	TU	End of pheriphery bypass (deactivation)	Zapnutie periférie (koniec bypassu)	Nezaradené
3573	BU	Tamper bypass end	Koniec bypassu sabotáže	Poruchy a servisné udalosti
3573	BU	Activation bypass end	Koniec bypassu aktivácie (obnovenie periférie)	Poruchy a servisné udalosti
3574	UU	End of secton bypass (deactivation)	Zapnutie sekcie	Nezaradené
3578	UP	Fault bypass (deactivaton)	Koniec bypassu poruchy	Poruchy a servisné udalosti
3661	RO	PG1 OFF	PG1 vypnuté	Ovládanie PG
3662	RO	PG2 OFF	PG2 vypnuté	Ovládanie PG

3663	RO	PG3 OFF	PG3 vypnuté	Ovládanie PG
...	...	...	...	...
3691	RO	PG31 OFF	PG31 vypnuté	Ovládanie PG
3692	RO	PG32 OFF	PG32 vypnuté	Ovládanie PG
6301	AT	AC loss longer then 30 min	Výpadok napájania dlhší ako 30 min.	Nezaradené

	Sources for JA 100	Zdroje JA-100
001 - 249	Peripherie	Periférie
251 - 850	User codes	Užívateľské kódy
250	Service code	Servisný kód
901	Control panel	Ústredňa
921	ARC1	PCO1
922	ARC2	PCO2
923	ARC3	PCO3
924	ARC4	PCO4
925	ARC5	PCO5
911	GSM communicator	GSM komunikátor
912	LAN communicator	LAN komunikátor
913	PSTN Communicator*	PSTN komunikátor*
914	GSM communicator external	GSM komunikátor externý

\*Poznámka: PSTN komunikátor ústredne JA-103/107K napodporujú

	PG	
	Rozsah	Zloženie CID
1. skupina	1 - 32 PG	Sekcia 1 + 1661 – 1692 / 3661 -3692
2. skupina	33 – 64 PG	Sekcia 2 + 1661 – 1692 / 3661 -3692
3. skupina	65 – 96 PG	Sekcia 3 + 1661 – 1692 / 3661 -3692
4. skupina	97 – 128 PG	Sekcia 4 + 1661 – 1692 / 3661 -3692
Príklad: ID objektu 1234, 18 konštanta, <b>PG ON</b> číslo <b>33</b> , 02 je sekcia, a 901 zdroj udalosti ústredňa = <b>1234 18 1 661 02 901</b>		